

Brukermanual

Videostrømming via markeringsverktøyet i Velferdsportalen

Denne manualen viser hvordan man kan få tilgang til videostrømming i Velferdsportalen. Dette kan være nyttig i kontekster som installasjon, feilsøking eller kontroll av RoomMate for å sikre riktig plassering og korrekt oppfatning av rommet.

1 Finn ønsket RoomMate-enhet

- Logg inn i Velferdsportalen.
- Naviger til romlisten og velg aktuell RoomMate-enheten derfra, eller søk opp enheten i enhetslisten (a)
- Fra enhetssiden, åpne 'Rommarkering'-verktøyet (b)

Merk: For å bruke denne funksjonen kreves det at brukeren har tilgangsrettigheten «Administrere rommarkering»

2 Velg type video

Velg mellom (c):

- **Start anonym video**– Viser kun silhuetter uten personlige detaljer
- **Start detaljert video**– Viser detaljert bilde (dersom dette er aktivert for enheten).

3 Videoavspilling

- Videostrømmen starter og varer i opptil 60 sekunder
- Start videoen på nytt ved behov

4 Avslutning og logging

Utførelse av tilsyn logges automatisk i enhetens 'Innsynslogg'

