

Namn: _____ Avdelning: _____ Lägenhet: _____

RoomMate-larm**Aktivitet i rummet**☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Karantänstid: _____
(Min: 1 Max 740 min)**Brist på rörelse i sängen**

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 60 max: 740min)Känslighet: _____
(låg, medium, hög)**Fall**☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Känslighet: _____

Justera känsligheten för falldetektion
från minst känslig (1) till mest känslig (4)**För länge i badrum**

Kräver badrumsmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)**In i rummet**

Kräver dörrmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)**Ljudlarm**

Varaktighet:

- ☐ 0.8 s
- ☐ 1 s
- ☐ 1.2 s
- ☐ 1.5 s
- ☐ 2 s

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Karantänstid: _____
(Min: 1 Max 30 min)Ljudvolym: _____
mest känslig (1) för att upptäcka ljud
med låg volym, till minst känslig (6)**Lämnat stolen**

Kräver Stolmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____**Lämnat sängen**

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)**Rest sig upp i sängen**

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Karantänstid: _____
(Min: 1 Max 740 min)Höjd: _____
min: 0 cm max: 150 cm**Ut ur rummet**

Kräver dörrmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)**Karantänstid:** Förhindrar att systemet skickar samma larm flera gånger. Du får ett larm direkt, men inga fler förrän den angivna tiden har passerat.**Tidsfördröjning:** Betyder hur lång tid det tar från att en händelse registreras tills larmet skickas. Om personen återgår till rummet eller sängen inom angiven tidsfördröjning skickas inget larm.

Övriga RoomMate funktioner

Digital tillsyn

- Stillbild: ☐ Aktiverad anonymiserad stillbild ☐ Aktiverad detaljerad stillbild
- Titta in i rummet: ☐ Aktiverad anonymiserad livebild ☐ Aktiverad detaljerad livebild
- Lyssna in i rummet: ☐ Aktiverad anonymiserat ljud ☐ Aktiverad detaljerad ljud
- ☐ Aktiverad hela dygnet ☐ Endast vid larm ☐ Endast vid larm och tidsperiod (välj upp till 9st tidsperioder)

Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		

Tvåvägstal ☐ Aktiverad hela dygnet

Övriga larmfunktioner

Trygghetslarm

Larmknapp: ☐ Ja ☐ Nej ☐ Armband ☐ Halsband

Rörelselarm

Larm som visas i Pocket:

- Aktivitet i rummet ☐ ☐ Aktiverad hela dygnet
- Lämnat sängen ☐ ☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Dörrlarm

Larm som visas i Pocket:

- Vandringslarm ☐ ☐ Aktiverad hela dygnet
- Ut ur rummet ☐ ☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____
- ☐ Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____

Vandringslarm (Larmklockor med positionering)

Tillåtna zoner dag:

Tillåtna zoner kväll:

Tillåtna zoner natt:
